

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации



Тестораскаточная машина

ROAL BAKERY R300-R500

Тестораскаточные машины ROAL BAKERY серий R300-R500

| Парам Мод | Напряжение В | Частота Гц | Мощность кВт | IP | Диаметр и длина ролика | Скорость Об/мин | Расст между валами | Вес нетто кг |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| R300 | 220/— 380 | 50 | 2/1.5 | 1PX1 | Ø 110× 300 | 129 | 0-25 | 120 |
| R350 | 220/— 380 | 50 | 2.2/1.5 | 1PX1 | Ø 120× 350 | 129 | 0-25 | 130 |
| R500 | 220/— 380 | 50 | 2.2/1.5 | 1PX1 | Ø 120× 500 | 129 | 0-25 | 150 |

1. Перед эксплуатацией следует убедиться, что электропитание соответствует требованиям машины. Если напряжение 220 В, проверьте, что розетка надежно соединена с проводом заземления. Если напряжение составляет 380 В, установите систему отключения и убедитесь, что соединительный зажим надежно соединен с проводами заземления. Кроме того, убедитесь, что направление вращения ролика соответствует обозначениям на машине. Если это не так, вы можете поменять местами две фазовые линии. Подключение и обслуживание машины должны обслуживаться квалифицированным специалистом.

2. Во время использования машины, сначала включите питание, затем отрегулируйте расстояние между двумя валами в соответствии с вашими требованиями повернув ручку, а затем поместите тесто в загрузочное отверстие. Вы можете смазать ролики подсолнечным маслом, чтобы тесто не прилипало к нему.

3. Держите валы в чистоте. Если осталась мука, убедитесь, что лезвие плотно прилегает к ролику, а давление пружины является достаточным. При отсутствии давления, следует отрегулировать пружину. Если поверхность неровная, необходимо отполировать раскаточный вал. Замените лезвие в случае его износа.

4. Во время работы машины, запрещается дотягиваться руками до роликов и класть в них тяжелые предметы.

5. Перед обслуживанием, отключите питание.

6. Рекомендуется производить очистку машины после каждого использования без распыления на неё воды.

7. Если во время работы обнаруживается ошибка или наблюдаются сбои в работе, следует немедленно остановить машину и сообщить продавцу о возникшей проблеме.

9. **Внимание:** Отключайте питание перед чисткой машины!

Перед использованием машины убедитесь, что заземляющий провод надежно подключен!