

Инструкция по эксплуатации

Внимание:

Для предотвращения риска электрического разряда, подключайте вилку только в триконтактную розетку с заземлением.

Не используйте адаптер.

Не используйте удлинитель.

Нарушение данных инструкций может привести к смертельным случаям, пожару и возникновению электрических разрядов.

Общая информация

Внимательно прочтите данную Инструкцию по эксплуатации до подключения и использования миксера. Табличка с серийным номером и информацией о допустимом напряжении для работы машины расположена на задней части миксера вблизи сетевого кабеля. Машина предназначена для профессионального использования и работать с ней разрешается только квалифицированному персоналу. Не устанавливайте миксер вблизи водопроводных кранов, местах попадания влаги, а также вблизи источников тепла. Это может привести к неполадкам в работе машины и повреждению внешнего покрытия. Никогда не мойте машину под струей воды, а также не погружайте ее в воду.

Утилизация упаковки

Необходимо помнить, что все компоненты упаковки должны быть утилизированы в соответствии с законодательными нормами утилизации. Не загрязняйте окружающую среду!

Не оставляйте полиэтиленовые пакеты в местах, доступных для детей. Это опасно!

Подключение к сети

Установка машины должна быть произведена в соответствии с правилами страны, в которой она устанавливается. Важно просмотреть следующие нормативы:

- Законодательные требования;
- Требования для предотвращения несчастных случаев и пожаров;
- Правила поставщика электроэнергии;
- Требования электротехнической организации.

Перед подключением машины в сеть, убедитесь, что напряжение, указанное в табличке с серийным номером (см. выше) соответствует напряжению в вашей сети. Представленный миксер уже оборудован шнуром и вилкой для подключения в розетку. Если необходимо заменить шнур, то замена должна быть произведена только квалифицированным персоналом.

Любое нарушение или подключение не в соответствии с данной Инструкцией снимают с производителя любую гарантийную ответственность.

Эксплуатация

Перед тем, как воткнуть вилку в розетку или включить основной **струйный** переключатель, убедитесь, что выключатель машины находится в положении “0”, а **контейнер укреплен в положении покоя**. Если пользуетесь миксером впервые, то сначала проведите тщательную чистку машины (см. параграф «Чистка и уход»). Установите контейнер в гнездо машины заполнив его не более чем на 650 мл (2/3 от нормальной вместимости контейнера), рекомендуем заполнять на четверть (250мл) и установите переключатель на положении “1” на период не более 3-х минут, с минутной паузой между сбиваниями.

ПРИМЕЧАНИЕ: миксер спроектирован таким образом, чтобы не допустить возможности вреда для пользователя во время своей работы. После снятия контейнера мотор останавливается автоматически. Для продолжения работы, поверните переключатель в положение “0”, установите контейнер на положенное место и снова активируйте переключатель, установив его в положение “1”.

Чистка и уход

Перед проведением каждой чистки вынимайте вилку из розетки! Основную часть миксера следует протирать влажной тряпкой (никогда не опускайте его в воду) Заполните контейнер на четверть (250 мл) теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды, установите в рабочее положение (рис.2) и поставьте врачающимся на 10

секунд. Снимите и ополосните контейнер. Также контейнер из нержавеющей стали можно помыть в посудомоечной машине. Тщательная и регулярная чистка, аккуратное обращение обеспечат долгую и безопасную работу миксера.

Меры предосторожности после длительного неиспользования:

В случае если миксером не пользовались в течение длительного времени (праздники, сезонные работы и т.д.), осторожно очистите его как описано выше.

Меры предосторожности в случае неполадок:

В случае возникновения каких-либо неполадок в работе миксера или удара электрическим током, срочно свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

Важные замечания:

Миксер может быть использован только в целях, для которых он был произведен. Никогда не сбивайте другие вещества, а также не используйте острые предметы для разблокирования лопастей или в любых других целях:

- Это может повредить машину
- Вы можете пораниться!

Утилизация машины по окончании срока службы:

По окончании срока службы все части машины должны быть утилизированы в соответствии с материалом, из которого они изготовлены согласно существующим нормам утилизации. Наша компания рекомендует воспользоваться услугами специализированных утилизационных компаний, чтобы избежать риска штрафов и ситуаций, за которые производитель не несет никакой ответственности.