

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

FLB 350
S-BP40M
FLP 500
CLP

1. РЕКОМЕНДАЦИИ	3
1.1 ТРАНСПОРТИРОВКА	3
1.2 РАСПАКОВКА.....	3
1.3 УТИЛИЗАЦИЯ	4
1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
1.5 РАЗМЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ / ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	7
2.1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7
2.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	8
2.3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ, ПОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРАМИ.....	8
2.4 ПОДГОТОВКА И ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ	9
2.5 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЙКИ И ПОЛОСКАНИЯ	9
2.6 ФУНКЦИЯ ТЕРМООСТАНОВКИ	9
2.7 АКТИВИЗАЦИЯ/ДЕАКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ ТЕРМООСТАНОВКИ.....	9
3. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	10
3.1 НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11
3.2 ЦИКЛ МОЙКИ	11
3.3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛОВ	12
3.4 ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА.....	12
3.5 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС (опционально)	14
4. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	15

1. РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, ПЕРЕДЕЛКИ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К УЩЕРБУ ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ. НАМЕРЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПОВРЕЖДЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ИЛИ СТАНДАРТОВ, А ТАКЖЕ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА АННУЛИРУЕТ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- Внимательно прочтайте данное руководство, так как оно содержит важную информацию, касающуюся безопасности установки, использования и технического обслуживания. Бережно храните данное руководство для справочных целей различных пользователей в будущем.
- Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями производителя и с соблюдением действующего законодательства.
- Оборудование может использоваться только персоналом, прошедшим обучение и инструктаж со стороны менеджера, который гарантирует его безопасность.
- Выключите оборудование в случае неисправности или неправильной работы.

Обращайтесь за любым ремонтом только в авторизованный производителем сервисный центр и требуйте использования оригинальных запасных частей.

1.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

Любое перемещение оборудования требует использования надлежащего транспортного средства: автопогрузчика или вилочного погрузчика.

1.2 РАСПАКОВКА

Наденьте защитные перчатки и удалите упаковку.




Рис. 1

Поднимите оборудование силами минимум 2 человек, удалите основание и поместите его по месту расположения.




Рис. 2

Снимите защитную пленку и убедитесь, что упаковочный материал надлежащим образом утилизирован в соответствии с действующими стандартами страны использования продукта.




Рис. 3

1.3 УТИЛИЗАЦИЯ

Все упаковочные материалы совместимы с окружающей средой. Он может безопасно храниться, может быть переработан или сожжен в специальной системе сжигания отходов. Пластиковые компоненты, которые могут быть переработаны, маркированы следующим образом:



**Полиэтилен внешний
упаковочная пленка, пакет
инструкции**



Полипропилен Ремни



**Пенополистирол. Защитные
уголки**

Компоненты из дерева и картона могут быть утилизированы в соответствии с местными правилами. В конце жизненного цикла продукта убедитесь, что оборудование утилизировано ответственным образом. Оборудование должно быть утилизировано в соответствии с действующими правилами. Все металлические детали выполнены из нержавеющей стали (AISI 304) и могут быть разобраны. Пластмассовые детали обозначены кодом материала.

1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Единицы измерения	FLB 350	S-BP40M	FLP 500	CLP
питающее напряжение	В	230-1N~	230-1N~	400 / 415 -3N~	400 / 415 -3N~
Частота	Гц	50	50	50	50
макс. поглощаемая мощность	кВт	3,24	3,24	4,93	6,71
мощность нагревательного элемента котла	кВт	3	3	4,5	6
мощность нагревательного элемента резервуара	кВт	1,2	1,2	1,2	2,2
давление подачи воды для версий с атмосферным котлом	кПа (бар)	/	/	/	/
давление подачи воды для версий с котлом под давлением	кПа (бар)	200....300 (2....3)	200....300 (2....3)	200....300 (2....3)	200....300 (2....3)
температура подаваемой воды стандартные версии	°C	50	50	50	50
жесткость подаваемой воды	°ФГн (°дГн)	14 (8)	14 (8)	14 (8)	14 (8)
потребление воды для цикла полоскания	л.	3	3	3	3
емкость котла	л	4,5	4,5	4,5	10
емкость резервуара	л	12	16	24	33
продолжительность стандартных циклов при температуре подаваемой воды мин. в 50°C	сек.	180	180	180	180
уровень шума	дБ	66	66	68	68
степень защиты	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
масса нетто	кг.	33 - 36	33 - 36	42	98
тип кабеля питания		H07RN-F 3G6 MM2	H07RN-F 3G6 MM2	H07RN-F 3G6 MM2	H07RN-F

Таб. 2

Продолжительность стандартных циклов может изменяться, если температура воды на входе отличается от температуры, указанной в Табл. 1.


* При динамическом давлении подачи, равном 200 кПа (2 бар) для версий с котлом под давлением.

ВНИМАНИЕ! машина имеет кнопку "start", по которой предусмотрен только один цикл стирки.


С помощью изменения соединений на печатной плате доступны 3 цикла различной продолжительности, как это указано в технических характеристиках пар. 1.4

1.5 РАЗМЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


размеры модели **FLB 350**




Размеры модели **S-SB40M**



Размеры модели FLP 500



Размеры модели CLP



2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ / ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

На входе электропитания оборудования установите разъединяющий выключатель, рассчитанный на мощность не ниже, чем указано в таблице технических данных, с разностью в 30 mA и автоматом защиты от сверхтока (магнитотермический переключатель с ручным переключением или предохранитель).

ТАБЛИЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Таблица технических характеристик содержит идентификатор и технические данные




Рис. 5

- Расположите посудомоечную машину и выровняйте оборудование, поворачивая ножки (**Рис. 6**).




Рис. 6

2.1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Подключите трубу подачи воды «A» (Рис. 4 и 4а) оборудования к водопроводной сети, поместив между ними вентиль, фильтр и соединение с датчиком давления (Рис. 7).




Рис. 7

Измерьте **динамическое давление** подаваемой воды на входе в оборудование и убедитесь, что оно имеет значение от **50 до 700 кПа** для версии с атмосферным котлом (испытания проводятся во время загрузки котла или резервуара посудомоечной машины).

ВНИМАНИЕ!! если давление больше указанных выше значений, поставьте подходящий редуктор давления перед машиной (эта оценка должна производиться только квалифицированным персоналом).

▶ Для моделей со свободным сливом (**ПЕРЕЛИВ**)

Присоедините сливную трубу «C» (Рис.8) к дренажной трубе сифоном, или установите дренажную трубу над сливом сифона на полу.

▶ Для моделей со сливным насосом установите дренажную трубу «C» (Рис.4) на высоте от 0 до 700 мм, измеренной от опорной поверхности (см рис.8). Затем убедитесь, что во время фазы полоскания из дренажной трубы «C (выход обменника)» выходит ок. 3 литров воды.




Рис. 8

Если посудомоечная машина заменяет предшествующее устройство, соединенное с водопроводом, убедитесь, что соединительные трубы заменены новыми трубами, поставляемыми вместе с устройством.

2.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!!

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ НОРМАМ.

- Перед выполнением электрического подключения убедитесь, что напряжение и частота, указанные в технических характеристиках, соответствуют системе электропитания.
- Провод заземления со стороны выводного щитка должен быть длиннее (макс. 20 мм), чем фазные провода.
- Подключите провод заземления кабеля питания к работающей заземляющей пластине. Оборудование также должно быть включено в систему уравнивания потенциалов, которая соединена винтом «F» (Рис. 4), обозначенным символом. Проводник выравнивания потенциалов должен иметь сечение 10 мм^2 .
- Подключение устройства к сети электропитания должно быть снабжено устройством, которое позволяет обеспечить полное отключение в условиях перенапряжения категории III.
- Если кабель электропитания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или его службой технической поддержки, или в любом случае персоналом с аналогичной квалификацией.

2.3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ, ПОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРАМИ

У прибора есть 3 световых индикатора, один из которых - индикатор "start" (см. стрелку на Рис. 9) - указывает на любые неисправности, которые могут возникнуть при нормальной работе. Этот индикатор «зафиксирован» во время цикла мойки.




Рис. 9

Индикатор запуска мигает 5 раз, разделенных паузой:

ОПУСТОШЕНИЕ БАКА, КОГДА ВСТАВЛЕНА ТРУБА ПЕРЕЛИВА

Индикатор запуска мигает 4 раза, разделенных паузой:

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НЕ РАБОТАЕТ - ТРУБА ПЕРЕЛИВА НЕ ВСТАВЛЕНА - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ В БАКЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕН ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ

Индикатор запуска мигает 3 раза, разделенных паузой:

ДАТЧИК КОТЛА НЕ ПОДКЛЮЧЕН ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ

Индикатор запуска мигает 2 раза, разделенных паузой:

ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ БАКА НЕ РАБОТАЕТ - ДАТЧИК БАКА НЕ ПОДКЛЮЧЕН ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ

Индикатор запуска мигает 1 раз, разделенный паузой:

ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА НЕ РАБОТАЕТ - РАЗЪЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОТЛА НЕ ПОДКЛЮЧЕН

лампа нагревательных элементов с прерывистым миганием:

ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА НЕ ДОСТИГНУТА В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ С НАЧАЛА ЦИКЛА.

2.4 ПОДГОТОВКА И ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Если машина подключена к умягчителю воды и/или устройству обратного осмоса, свяжитесь с поставщиком моющего средства для получения специального продукта.

Перистальтические дозаторы (ополаскивателя и моющего средства) требуют периодического технического обслуживания. Трубка внутри дозатора ополаскивателя должна подвергаться периодическому техническому обслуживанию (не менее 1 или 2 раза в год).

► Регулировка дозатора ополаскивателя (Рис.14).

Чтобы отрегулировать количество ополаскивателя во время полоскания, поверните регулировочный винт с помощью отвертки, как это показано на рисунке ниже:

- по часовой стрелке «-», чтобы уменьшить подаваемое количество.
- против часовой стрелки «+», чтобы увеличить подаваемое количество.




Рис. 14.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Чтобы узнать о качестве продукта для первой калибровки, обратитесь к дозам, указанным поставщиком выбранного продукта.


Настройка должна быть уточнена путем оценки результатов мытья, полученных после по крайней мере трех циклов для стабилизации результатов.

В резервуаре не должно быть пены в конце цикла; если она есть, измените температуру резервуара или уменьшите дозу ополаскивателя.

2.5 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЙКИ И ПОЛОСКАНИЯ

Предустановленные значения температуры мойки и полоскания:
температура мойки 60°C
температура полоскания 80°C

Эти рабочие температуры могут быть изменены с использованием соответствующих регуляторов на электронной карте под названием TNK и BLR:



От значения по умолчанию, поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру в соответствии с другими делениями.

Каждое деление соответствует 5°C, а минимальное значение составляет 40°C для TNK и 60°C для BLR.

От значения по умолчанию, поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру в соответствии с другими делениями.

Каждое деление соответствует 5°C, а максимальное значение составляет 75°C для TNK и 95°C для BLR.

2.6 ФУНКЦИЯ ТЕРМООСТАНОВКИ

Функция термоостановки позволяет машине выполнять цикл полоскания в соответствии с заданной температурой котла; если в конце фазы мойки эта температура ниже (индикатор сопротивления включен), цикл насоса мойки продлевается до тех пор, пока данное значение по умолчанию не будет достигнуто (индикатор сопротивления выключен).

2.7 АКТИВИЗАЦИЯ/ДЕАКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ ТЕРМООСТАНОВКИ

Чтобы выключить функцию термоостановки, удерживайте нажатой кнопку Start дольше 5 секунд, пока световой индикатор Start не станет мигать.

Чтобы снова включить функцию термоостановки, удерживайте нажатой кнопку Start дольше 5 секунд, пока световой индикатор Start не загорится постоянно.

3. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Наше устройство предназначено для обеспечения высокого уровня производительности и качества в отношении мойки, фильтрации, шумности и экономии энергии. Данное устройство должно использоваться только в тех целях, для которых оно было специально спроектировано, а именно - мытье посуды водой и специальными моющими средствами. Любое другое использование считается нецелевым.

Данное устройство не будет проводить цикл полоскания, если из водопроводной сети не подается вода, при этом блокируются все функции с сообщением об ошибке: световой индикатор "start" мигает каждые 0,8 сек.. (см. пар. 2.3 "Предупреждающие сообщения")

ВНИМАНИЕ

- ▶ Проведите пару холостых циклов, чтобы очистить резервуар и все проводящие пути от производственных масел.
- ▶ Не мойте раскрашенные блюда
- ▶ Не допускайте контакта серебряных столовых приборов с другими металлами
- ▶ Предотвращайте высыхание остатков пищи на стаканах и тарелках
- ▶ Удалите с посуды твердые остатки пищи, чтобы предотвратить засорение фильтров
- ▶ Предварительно замочите посуду, промыв ее холодной или теплой водой, не используя никаких моющих средств
- ▶ Используйте для моющего средства автоматические дозаторы
- ▶ Если автоматический дозатор не предусмотрен, залейте непенящееся моющее средство в резервуар, когда вода достигнет температуры мойки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A = световой индикатор наличия напряжения
B = переключатель для включения и выключения
C = кнопка для включения сливного насоса (дополнительно)

D = световой индикатор нагревательного элемента котла
E = кнопка start
F = световой индикатор start

3.1 НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте вентиль подачи воды.
- Включите главный переключатель
- Откройте дверцу и убедитесь, что внутренние компоненты расположены правильно.
- Закройте дверцу и нажмите кнопку «ON/OFF» (Рис.15).



Рис. 15

На этом этапе машина начинает нагрев и заполнение резервуара. Пока он заполняется, клавиша “start” отключается и включается снова только после заполнения резервуара.

Заполнение прекращается при открывании дверцы и возобновляется, как только дверца закрывается (рис.16).



Рис. 16

3.2 ЦИКЛ МОЙКИ

3.2.1 Ручной цикл (заводская настройка)

Цикл мойки состоит из 3 отдельных фаз:

- Мойка различное время
- Пауза 5 сек.
- Полоскание 14 сек.

Цикл запускается нажатием кнопки “start” на панели управления, как это показано на рисунке (Рис. 17).




Рис. 17


ВНИМАНИЕ !!

Если дверь была случайно открыта до окончания ручного цикла, цикл прерывается.

- Чтобы прервать цикл мойки, просто откройте дверцу или нажмите переключатель “on/off”.
- Чтобы продолжить цикл мойки, закройте дверцу и нажмите кнопку “start”.

3.2.2 Автоматический цикл

Чтобы активировать функцию автоматического запуска, просто одновременно удерживайте нажатыми кнопки Drain pump и Start больше 5 секунд, пока световой индикатор Start не загорится непрерывным светом, а затем отпустите кнопки



машина готова к запуску следующего цикла просто путем открытия и закрытия дверцы. Чтобы начать новый цикл, подождите не менее 3 секунд между открытием и закрытием дверцы.

Чтобы вернуться к ручному циклу, просто одновременно удерживайте нажатыми кнопки Drain pump и Start больше 5 секунд, пока световой индикатор Start не замигает, а затем отпустите кнопки.



3.3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛОВ

На заводе установлена продолжительность цикла мойки 160 секунд. Полный цикл продолжится в общей сложности:

мойка + пауза + полоскание = ВСЕГО

$$160. + 5. + 15. = 180 \text{ сек.}$$

В следующей таблице приведены возможные конфигурации путем соответствующей соединения проводами входов «J6-1 e J6-2».

Эти настройки должны выполняться квалифицированным персоналом, обученным и отвечающим за модификацию.

Общая продолжительность	J6-1	J6-2
90”	OFF	ON
120”	OFF	OFF
180”	ON	OFF
360”	ON	ON

ВНИМАНИЕ !!

Наше устройство не в состоянии удалить пригоревшие остатки пищи с посуды. Они должны быть удалены механическим/химическим путем (например, предварительным замачиванием под проточной водой) перед помещением внутрь посуды с таким типом загрязнения.

ВНИМАНИЕ !!

использование

"пенообразующих"/неподходящих моющих средств или моющих средств, используемых не в соответствии с инструкциями производителя, может привести к повреждению посудомоечной машины и ухудшить конечный результат.

ВНИМАНИЕ !!

Неудаление остатков моющих средств, возможно использовавшихся для предварительной ручной мойки, может привести к неисправности посудомоечной машины и ухудшению результата мойки.

ВНИМАНИЕ !!

Меняйте воду в резервуаре не реже одного раза в день.

ВНИМАНИЕ !!


Никогда не оставляйте на посуде кофейную гущу, так как во время цикла мойки она может пройти через фильтр и оставаться в системе циркуляции в течение длительного периода времени, а также оставлять маленькие неприглядные черные точки на чистой посуде.

3.4 ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА


Чтобы выполнить цикл очистки и удалить остатки пищи из резервуара, действуйте следующим образом:

Блок мойки стаканов/поддон:


- Откройте крышку и выньте корзину с чистой посудой.




- Удалите трубу перелива из фильтра резервуара, потянув ее вверх, как это показано стрелкой на рисунке ниже, и дайте воде стечь из резервуара.



- После опустошения бака извлеките сетку фильтра (см. рисунок ниже) и очистите ее от загрязнения. Фильтр способен удерживать остатки размером более 2 мм.



- Нажмите «ON / OFF», чтобы выключить посудомоечную машину




- Выключите главный сетевой выключатель вверху устройства.
- Закройте вентиль воды.


Купольная посудомоечная машина:

Чтобы выполнить цикл очистки и удалить остатки пищи из резервуара, действуйте следующим образом:

- Откройте крышку и выньте корзину с чистой посудой.



- Извлеките опору корзины из стальной проволоки



- Извлеките металлический фильтр

- Нажмите «ON / OFF», чтобы выключить посудомоечную машину



- Выключите главный сетевой выключатель вверху устройства.
- Закройте вентиль воды.
- Удалите трубу перелива, как это показано на рисунке

ВНИМАНИЕ !! (чистка внешних поверхностей)

Перед очисткой отключите электропитание прибора на электрической панели. Помните, что если вы выключили переключатель только на панели управления машины, машина все еще подключена к сети.

ВНИМАНИЕ !! (чистка внешних поверхностей)

Промойте поверхности из нержавеющей стали теплой мыльной водой. Избегайте использования моющих средств, содержащих абразивные вещества, металлических мочалок для посуды, щеток или стальных скребков. Протрите влажной тканью и тщательно высушите.

Очистите панель управления мягкой тканью, смоченной водой и, при необходимости, нейтральным моющим средством.

Не мойте устройство под прямыми струями или струями высокого давления воды.

ВНИМАНИЕ !! (чистка внешних поверхностей)

Не следует чистить устройство струями воды.

Чтобы уменьшить выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, рекомендуется чистить устройство продуктами, которые имеют уровень биоразлагаемости выше 90%.

Оставляйте дверцу открытой в течение всего периода, пока машина не используется.

3.5 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС (опционально)

Чтобы освободить бак, удерживайте нажатой кнопку сливного насоса на панели управления не менее 2 секунд, индикатор запуска станет делать 6 миганий и паузу.

Сливной насос активируется и работает еще 120 секунд, начиная с сигнала реле давления о пустом баке.

4. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА МОЕТ НEDОСТАТОЧНО ХОРОШО	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, не загрязнен ли фильтр подачи, и тщательно его очистите.2. Убедитесь, что форсунки мойки не заблокированы твердыми остатками пищи1. Проверьте правильность количества исходного моющего средства и/или добавок в течение цикла мойки.2. Выбранный цикл мойки слишком короткий. Повторите цикл.3. Убедитесь, что температура в резервуаре находится между 50°C и 65°C.4. Убедитесь, что посуда в корзинах установлена правильно.
СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА И ТАРЕЛКИ НЕ СУХИЕ	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте инструкции относительно количества ополаскивателя (см. параграф «Регулировка дозатора»). Проверьте, есть ли в контейнере ополаскиватель, и при необходимости заполните его.2. Проверьте количество используемого ополаскивателя (см. параграф «Регулировка дозатора»).3. Убедитесь, что температура воды для полоскания находится между 80°C и 90°C.
КОНДЕНСАТ НА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЕ	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, есть ли в контейнере ополаскиватель, и при необходимости заполните его.2. Проверьте количество используемого ополаскивателя (см. параграф «Регулировка дозатора»).3. Вынимайте корзину со стеклянной посудой сразу после окончания цикла
ПЯТНА НА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЕ	<ol style="list-style-type: none">1. Используйте только "непеняющиеся" продукты для профессиональных посудомоечных машин
ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕНЫ В РЕЗЕРВУАРЕ	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что температура воды для мойки не ниже 50°C.2. Проверьте, не подает ли дозатор моющего средства слишком много продукта (см. параграф «Регулировка дозатора»).3. Удостоверьтесь, что резервуар был очищен подходящими моющими средствами.4. Если использовалось пенообразующее моющее средство, наполняйте резервуар водой до тех пор, пока пена не исчезнет.
НА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЕ ВИДНЫ ПОЛОСКИ ИЛИ ПЯТНА	<ol style="list-style-type: none">1. Уменьшите количество ополаскивателя (см. параграф «Регулировка дозатора»).